



F2 _{v2}

SWENOR
Lightning

Made in Norway

Les disse to første sidene før bruk.
(resterende sider kan leses for mer informasjon)

VARME !

Lykta vil bli varm. Spesielt på max styrke, vil lykta raskt oppnå 60°C.

Lykta er konstruert for bruk utendørs, og vil kreve luftavkjøling for å kunne yte 100% lysstyrke.
(lykta vil dimme seg ned om den blir for varm)

Oppbevaring:



Lykten bruker noe strøm når den er koblet til batteriet. Oppbevar derfor lykten koblet fra batteriet.

Batteriet trenger aldri lades helt ut. Lad alltid opp batteriet etter bruk, og oppbevar batteriet fulladet.
(optimalt skal batteriet holde 40% ladespenning ved langtids lagring)

Bruk av lykta:

Slå på: Et lett trykk på knappen vil skru på lykta på laveste lysstyrke.

Endre lysstyrke:

Når lykta er på, vil man med et lett trykk endre mellom lysstyrkene på lykta.

Skru av:

Hold inne knappen i 2 sekunder, og lykta vil skru seg av.



Lade batteri:

Plugg batteriet i laderen. Laderen vil lyse rødt, når batteriet lader. Når laderen lyser grønt er batteriet fulladet.

Lystrinn

Lykta leveres med 3 lystrinn

- 30% Lysstyrke
- 70% Lysstyrke
- 100% Lysstyrke

Lysminne

Selv om lykta er koblet fra batteriet, så vil den huske hvilket lystrinn den var på sist. Ved tilkobling av batteri vil den automastisk begynne å lyse på dette trinnet.

Vi anbefaler derfor at man skrur av lykta før man kobler den fra batteriet.

Batteristatus:

Når lykta er av, kan du enkelt kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet.

Lykta skal være av.

Hold inne knappen i 5 sekunder.

Lykta vil blinke svake blink.

0 blink: batteriet er helt tomt

1 blink: 0-30% batterikapasitet

2 blink: 30-60% batterikapasitet

3 blink: 60-90% batterikapasitet

4 blink: 90-100% batterikapasitet



Teknisk Data:

Vekt lampehus: 64g

Vekt Batteri 3,4Ah: 100g

1050 Lumens FL1 standard (målt)

2200 Lumens (Teoretisk)

75 CRI/RA

5000 Kelvin

Lysstyrke : Brenntid (3,4Ah batteri)

25% 10:00

70% 3:20

100% 2:10

Ladetid:

Ca 3 timer ved tomt batteri (3,4Ah).

Problemer?

Lykta skruer seg ikke på:

- Batteriet er tomt. Lad opp batteriet !

Lykta har ikke oppgitt brenntid:

- Batteri ikke fulladet - Lad batteriet
- Gammelt batteri - Bytt ut batteriet
- Batteriet er kaldt - Hold batteriet varmt (innside av klær)

Lader lyser ikke:

- Lader er ikke plugget i stikkontakt
- Lader er defekt - Bytt ut laderen

Kontrollere brenntid ved 80%, og 100% lysstyrke:

Om man lar lykten ligge stille i romstemperatur vil den etter få minutter oppnå maxtemperatur, og dimme seg ned. Lykta vil da lyse med lavere lysstyrke, og da lyse i 4-8 timer.



Are You Afraid of the Dark?